

# 転送電話サービス

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。  
(すでに留守番電話サービスを開始しているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。)

## 転送先登録

転送先の電話番号を登録します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送先登録

### 転送電話番号入力▶●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、登録した転送先電話番号が表示されます。
- 一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。

**注意**

転送先として登録できない電話番号

- 「1」から始まる電話番号(例: 110、119、118など)
- 「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- 「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

## 転送電話サービス 開始

転送電話サービスを開始します。

■あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 転送サービス ▶ 転送開始

「**①あり**」(着信音を鳴らす)/「**②なし**」(着信音を鳴らさない)選択▶●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
- 「**②なし**」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

## 転送電話サービス 停止

転送電話サービスを停止します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書停止

「**①YES**」選択▶●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

## 転送電話サービス 設定確認

転送電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書確認

「**①YES**」選択▶●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

### 転送電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に☎を押すと、そのまま通話できます。
- 転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

## 留守番電話サービス

別途お申し込みが必要です。

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。  
(すでに転送電話サービスを開始しているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。)
- 留守番電話サービスで利用できる機能など詳しくは、「サービスガイドブック」を参照してください。

### 留守番電話サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 留守番サービス

「**①あり**」(着信音を鳴らす) / 「**②なし**」(着信音を鳴らさない) 選択 ▶ ●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。
- 「**②なし**」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

### 留守番電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に **[F]** を押すと、そのまま通話できます。
  - 転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センターに転送されます。(関東・甲信／東海／関西地域でご契約され、関東・甲信／東海／関西地域でご利用の場合)
- 相手が伝言メッセージを入れると、V403SHに「**機**」が表示されます。

### 留守番電話サービス停止中に着信があると (関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

- 着信中に●**[S]**の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。  
(留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作 (**[F]** P.13-3) を「**[S]** 留守電センター転送」にしているときは、着信中に **[S]** を長く (1秒以上) 押すと、留守番電話センターに転送できます。  
(V403SHを閉じているときだけ)

### 留守番電話サービス停止

留守番電話サービスを停止します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書停止

「**[YES]**」選択 ▶ ●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

### 留守番電話サービス設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 秘書確認

「**[YES]**」選択 ▶ ●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

### 留守録再生

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 留守録再生

「**[YES]**」選択 ▶ ●

- 留守番電話センターに接続後は、アナウンスに従って、操作してください。

■メッセージの確認を終了する：**[F]**

補足

「**機**」はV403SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から伝言メッセージを聞いたときは消えません。)

## 転送電話／留守番電話の呼出時間設定

東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V403SHにかかってきた電話が転送されるまでの時間 (V403SHの着信音が鳴る時間) を5～30秒 (5秒単位) の間で設定できます。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効となります。  
(関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合)

### 呼出時間設定

転送電話／留守番電話の呼出時間を設定します。

簡易留守録20秒

メニュー ▶ ファンクション ▶ 付加サービス ▶ 呼出時間設定

呼出時間選択 ▶ ●

- 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

注意

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV403SHの簡易留守録 (**[F]** P.13-4) と合わせてご利用になるときは、呼出時間の設定により、優先順位が変わります。

例：各サービスの呼出時間…10秒  
簡易留守録の呼出時間…9秒

上記のように設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります。)  
また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。